

Uputstvo za korišćenje

USB prisluškivač – snimač razgovora VA 3000

Tehničke karakteristike uređaja

1. Memorija:

- Uređaj poseduje **8 GB interne memorije**, omogućavajući čuvanje velikog broja snimaka.

2. Integrisana punjiva baterija:

- Punjiva baterija pruža jednostavnost upotrebe i eliminiše potrebu za zamenom baterija.

3. Ugrađen pojačivač mikrofona:

- Obezbeđuje visoku jasnoću zvuka, čak i kod slabijih ili udaljenih izvora zvuka.

4. Vreme i datum:

- Svaki snimak sadrži **vremensku oznaku i datum**, omogućavajući lakšu organizaciju i praćenje snimljenog materijala.

5. Napredne opcije reprodukcije:

- **Ubrzana reprodukcija:** Za brže preslušavanje.
- **Usporena reprodukcija:** Za detaljnu analizu sadržaja.
- **Digitalno premotavanje:** Omogućava brzo pronalaženje specifičnih delova snimaka.



Korišćenje uređaja

1. Pokretanje snimanja:

- Na uređaju se nalazi **prekidač ON/OFF**.
- Pomerite prekidač u položaj **ON** da biste započeli snimanje.
- Uređaj automatski snima **sve zvuke u svom okruženju**, uključujući i **šapat** sa udaljenosti od nekoliko metara.

2. Zaustavljanje snimanja:

- Pomerite prekidač u položaj **OFF**.
- Uređaj automatski **snima zadnji fajl** pre nego što se potpuno isključi.

Napomena:

- Pravilno rukovanje prekidačem omogućava uređaju da sačuva sve snimke bez gubitaka podataka.
- Postavite uređaj na stratešku poziciju za optimalan kvalitet zvuka.

Povezivanje uređaja na računar

1. Priprema uređaja:

- Uverite se da je uređaj **ugašen** (prekidač u položaju **OFF**).

2. Povezivanje preko USB konektora:

- Povežite uređaj sa računaram pomoću **USB kabla**.

3. Pristup fajlovima:

- Na računaru će se uređaj pojaviti kao **zaseban folder**.
- U folderu možete:
 - **Kopirati, prebacivati, brisati ili preslušavati fajlove** direktno sa uređaja.

Napomena:

- Fajlove organizujte po potrebi kako biste lakše pristupali željenim snimcima.
- Pre isključivanja uređaja iz računara, uvek bezbedno uklonite uređaj (eject) kako biste izbegli gubitak podataka.

Punjjenje uređaja

1. Priprema za punjenje:

- Pre punjenja, postavite prekidač uređaja u položaj **OFF**.

2. Način punjenja:

- Uređaj se puni preko **računara ili laptopa** koristeći USB konektor.

3. Indikatori punjenja:

- Dok se uređaj puni, svetli **crvena lampica**.
- Kada je uređaj potpuno napunjen, svetli **plava lampica**.

Održavanje uređaja:

- Jednom u **20 dana** formatirajte uređaj kako biste osigurali pravilno funkcionisanje.
- **Napomena:** Formatiranjem se brišu svi podaci sa uređaja, pa pre toga obavezno sačuvajte važne snimke.

Podešavanje uređaja

1. Pristup podešavanjima:

- Povežite uređaj sa računaram dok je u **OFF** režimu.
- Na uređaju se pojavljuje folder sa fajlovima.

2. Otvaranje fajla za podešavanje:

- Pronadite fajl **MRECSET.TXT** u glavnom direktorijumu uređaja.
- Otvorite fajl koristeći bilo koji tekst editor, poput **Notepad-a**.

3. Promena parametara:

- Unesite željene izmene u fajlu **MRECSET.TXT** prema uputstvima (detalji o parametrima mogu biti navedeni u priručniku uređaja).
- Proverite da li su uneti podaci pravilno formatirani.

4. Čuvanje promena:

- Sačuvajte izmene u fajlu **MRECSET.TXT**.
- Isključite uređaj sa računara i ponovo ga uključite kako bi promene postale aktivne.

Promenom ovih parametara menjate datum i vreme na snimaču.

TIME:11:34 2024/5/30

Datum je u formatu godina/mesec/dan

Podešavanje aktivcije na zvuk.

VOR:0

0 – Snima konstantno

1-7 aktivacija na zvuk (7 je najosetljivije)

Podešavanje kvaliteta snimka (Bit Rate)

BIT:4

1: 32K, 2: 64K, 3: 128K, 4: 192K

Što je kvalitet (1 je nalošiji, 4 je najbolji) veći to je većina snimka veća

GAIN:5

Podešavanje pojačavljanje mikrofona

(1--7) što je veći broj, to će zvuk snimanja biti glasniji.

PART:60

Veličina fajla u minutima (10--240 minuta). Primer: 60 znači da će napraviti snimke od 60 minuta. Ako se bude snimao duže od 60 minuta napraviće više snimaka od po 60 minuta.

Kontakt podrška:

email: sales@spYTECH.rs

telefon: +381640501007

+381640504007