

## Uputstvo za korišćenje

### Prisluškivač - snimač razgovora u privesku V30

#### Tehničke karakteristike uređaja

##### 1. Memorija:

- Uređaj poseduje **8 GB interne memorije** za čuvanje snimaka i podataka.

##### 2. Snimanje sa aktivacijom na glas:

- Snimanje se automatski pokreće kada uređaj detektuje zvuk, čime se štedi memorija i baterija.

##### 3. Integrirana punjiva baterija:

- Uređaj koristi **punjivu bateriju**, što omogućava jednostavno punjenje bez potrebe za zamenom baterija.

##### 4. Ugrađen pojačivač mikrofona:

- Omogućava **visok kvalitet zvuka**, čak i pri snimanju udaljenih ili tiših izvora zvuka.

##### 5. Napredne opcije reprodukcije:

- **Ubrzana reprodukcija:** Za brzo preslušavanje snimaka.
- **Usporena reprodukcija:** Pomaže u preciznom razumevanju snimljenih sadržaja.
- **Digitalno premotavanje:** Jednostavno pretraživanje specifičnih delova snimka.



#### Karakteristike uređaja

##### 1. Kompaktan i praktičan dizajn:

- **Mali uređaj** sa elegantnim konturama koji je pogodan za nošenje u svim prilikama.
- Može se lako nositi sa svim pokretnim stvarima, poput ključeva, torbi ili džepova.

##### 2. Funkcionalnost snimača:

- Uređaj se može koristiti kao **standardni USB flash** za skladištenje i prenos podataka.

##### 3. USB kompatibilnost:

- Podržava **USB 1.1** i **USB 2.0**, omogućavajući brzu i laku povezanost sa različitim uređajima.

##### 4. Ugrađena litijumska baterija:

- Uređaj poseduje integrisanu **punjivu litijumsku bateriju**, koja omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za dodatnim napajanjem.

## Uputstvo za povezivanje, korišćenje i punjenje uređaja

### 1. Povezivanje na računar:

- **Isključite uređaj** pre povezivanja na računar.
  - Povežite uređaj preko **USB konektora**.
  - Na računaru će se uređaj pojaviti kao **zaseban folder**.
  - U tom folderu možete:
    - Kopirati, prebacivati, brisati ili preslušavati fajlove.
    - Snimke pronaći u folderu **RECORD**.
- 

### 2. Korišćenje uređaja:

- **Pokretanje snimanja:**
    - Povucite prekidač s leve strane (ikonica I) na desnu stranu (ikonica O) da biste uključili uređaj.
    - Plava lampica će nekoliko puta trepnuti i zatim se ugasi. Kada se ugasi, uređaj počinje sa snimanjem.
  - **Isključivanje uređaja:**
    - Da biste isključili uređaj, povucite prekidač s desne strane (O) na levu (I).
    - Crvena lampica će jednom zasvetleti, a zatim će se uređaj ugasi.
    - Prilikom isključivanja uređaj automatski **snima zadnji fajl**.
- 

### 3. Punjenje uređaja:

- Pre punjenja, proverite da li je uređaj **ugašen** (da li je prekidač na ikonici I).
- Uređaj je predviđen za punjenje preko **računara ili laptopa**.
- **Praćenje punjenja je obavezno:**
  - Dok se puni, **crvena lampica treperi**.
  - Kada je baterija puna, **svetli konstantno plavo**.
  - **Odmah isključite uređaj sa punjenja** kada plava lampica zasvetli.
- **Ako plava lampica nastavi da svetli nakon skidanja sa punjenja:**
  - Povežite uređaj ponovo na kratko kako bi plava lampica nestala.

## Podešavanje snimača u fajlu FACTORY.TXT

TYP:0	Format audio snimka (0:WAV 1:MP3)
VOR:5	Aktivacija na glas (0: Konstantno snimanje 1- 7: Aktivacija na glas, veći broj znači da će manje snimati bice neosetljiviji)
BIT RATE:4	Kvalitet snimljenog zvuka (0:32Kbit 1:64Kbit 2:128Kbit 3:192Kbit 4:Translate ON 5:512Kbit 6:768Kbit 7:1024Kbit 8:1536Kbit)
GAIN:5	Pojačanje mikrofona (0-7 jačina snimanja što je veći broj to će glasniji snimak biti što znači da će i šum biti glasniji)
SECTION:(300)	(001-999 vreme snimanja, veličina fajla u minutima)
DATE:2022-05-25	Datum (Godina-Mesec-Dan)
TIME:20:09:28	Vreme (Sat:Minut:Seconde)

Kontakt podrška:  
 email: sales@spytech.rs  
 telefon: +381640501007  
 +381640504007