

Uputstvo za korišćenje

Prisluškivač – snimač razgovora Pro 2000



Tehničke karakteristike uređaja

1. Memorija:

- Uređaj poseduje **16 GB interne memorije** za čuvanje snimaka i podataka.

2. Snimanje sa aktivacijom na glas:

- Snimanje se automatski pokreće kada uređaj detektuje zvuk, čime se štedi memorija i baterija.

3. Integrirana punjiva baterija:

- Uređaj koristi **punjivu bateriju**, što omogućava jednostavno punjenje bez potrebe za zamenom baterija.

4. Ugrađen pojačivač mikrofona:

- Omogućava **visok kvalitet zvuka**, čak i pri snimanju udaljenih ili tiših izvora zvuka.

5. Napredne opcije reprodukcije:

- **Ubrzana reprodukcija:** Za brzo preslušavanje snimaka.
- **Usporena reprodukcija:** Pomaže u preciznom razumevanju snimljenih sadržaja.
- **Digitalno premotavanje:** Jednostavno pretraživanje specifičnih delova snimka.

Karakteristike uređaja

1. Kompaktan i praktičan dizajn:

- **Mali uređaj** sa elegantnim konturama koji je pogodan za nošenje u svim prilikama.
- Može se lako nositi sa svim pokretnim stvarima, poput ključeva, torbi ili džepova.

2. Funkcionalnost USB fleša:

- Uređaj se može koristiti kao **standardni USB flash** za skladištenje i prenos podataka.

3. USB kompatibilnost:

- Podržava **USB 1.1** i **USB 2.0**, omogućavajući brzu i laku povezanost sa različitim uređajima.

4. Ugrađena litijumska baterija:

- Uređaj poseduje integrisanu **punjivu litijumsku bateriju**, koja omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za dodatnim napajanjem.

Uputstvo za povezivanje, korišćenje i punjenje uređaja

1. Povezivanje na računar:

- **Isključite uređaj** pre povezivanja na računar.
 - Povežite uređaj preko **USB konektora**.
 - Na računaru će se uređaj pojaviti kao **zaseban folder**.
 - U tom folderu možete:
 - Kopirati, prebacivati, brisati ili preslušavati fajlove.
 - Snimke pronaći u folderu **RECORD**.
-

2. Korišćenje uređaja:

- **Pokretanje snimanja:**
 - Prekidač za snimanje nalazi se na uređaju i označen je **strelicom udesno**.
 - Pomerite prekidač **u desno** kako biste aktivirali snimanje:
 - Prvo će zasvetleti **crvena lampica**, zatim **plava**, a nakon što se ugase, uređaj počinje da snima na aktivaciju zvukom.
 - **Isključivanje uređaja:**
 - Pomerite prekidač **ulevo od strelice** da biste isključili uređaj.
 - Prilikom isključivanja uređaj automatski **snima zadnji fajl**.
-

3. Punjenje uređaja:

- Pre punjenja, postavite prekidač **ulevo (ugašen položaj)**.
- Uređaj je predviđen za punjenje preko **računara ili laptopa**.
- **Praćenje punjenja je obavezno:**
 - Dok se puni, **crvena lampica treperi**.
 - Kada je baterija puna, **svetli konstantno plavo**.
 - **Odmah isključite uređaj sa punjenja** kada plava lampica zasvetli.
- **Ako plava lampica nastavi da svetli nakon skidanja sa punjenja:**
 - Povežite uređaj ponovo na kratko kako bi plava lampica nestala.

Podešavanje snimača u fajlu FACTORY.TXT

TYP:0	Format audio snimka (0:WAV 1:MP3)
VOR:5	Aktivacija na glas (0: Konstantno snimanje 1- 7: Aktivacija na glaas, veći broj znači da će manje snimati bice neosetljiviji)
BIT RATE:4	Kvalitet snimljenog zvuka (0:32Kbit 1:64Kbit 2:128Kbit 3:192Kbit 4:Translate ON 5:512Kbit 6:768Kbit 7:1024Kbit 8:1536Kbit)
GAIN:5	Pojačanje mikrofona (0-7 jačina snimanja što je veći broj to će glasniji snimak biti što znači da će i šum biti glasniji)
SECTION:(300)	(001-999 vreme snimanja, veličina fajla u minutima)
DATE:2022-05-25	Datum (Godina-Mesec-Dan)
TIME:20:09:28	Vreme (Sat:Minut:Seconde)

Kontakt podrška:
 email: sales@spytech.rs
 telefon: +381640501007
 +381640504007