

Uputstvo za korišćenje

Prisluškivač - snimač razgovora u ključu od auta K20

Tehničke karakteristike uređaja



1. Memorija:

- Uređaj poseduje **8 GB interne memorije** za čuvanje snimaka i podataka.

2. Snimanje sa aktivacijom na glas:

- Snimanje se automatski pokreće kada uređaj detektuje zvuk, čime se štedi memorija i baterija.

3. Integrirana punjiva baterija:

- Uređaj koristi **punjivu bateriju**, što omogućava jednostavno punjenje bez potrebe za zamenom baterija.

4. Ugrađen pojačivač mikrofona:

- Omogućava **visok kvalitet zvuka**, čak i pri snimanju udaljenih ili tiših izvora zvuka.

5. Napredne opcije reprodukcije:

- **Ubrzana reprodukcija:** Za brzo preslušavanje snimaka.
- **Usporena reprodukcija:** Pomaže u preciznom razumevanju snimljenih sadržaja.
- **Digitalno premotavanje:** Jednostavno pretraživanje specifičnih delova snimka.

Karakteristike uređaja

1. Kompaktan i praktičan dizajn:

- **Mali uređaj** sa elegantnim konturama koji je pogodan za nošenje u svim prilikama.
- Može se lako nositi sa svim pokretnim stvarima, poput ključeva, torbi ili džepova.

2. Funkcionalnost snimača:

- Uređaj se može koristiti kao **standardni USB flash** za skladištenje i prenos podataka.

3. USB kompatibilnost:

- Podržava **USB 1.1** i **USB 2.0**, omogućavajući brzu i laku povezanost sa različitim uređajima.

4. Ugrađena litijumska baterija:

- Uređaj poseduje integrisanu **punjivu litijumsku bateriju**, koja omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za dodatnim napajanjem.

Uputstvo za povezivanje, korišćenje i punjenje uređaja

1. Povezivanje na računar:

- **Isključite uređaj** pre povezivanja na računar.
 - Povežite uređaj preko **USB konektora**.
 - Na računaru će se uređaj pojaviti kao **zaseban folder**.
 - U tom folderu možete:
 - Kopirati, prebacivati, brisati ili preslušavati fajlove.
 - Snimke pronaći u folderu **RECORD**.
-

2. Korišćenje uređaja:

- **Pokretanje snimanja:**
 - Povucite prekidač sa strane uređaja **na dole** da biste uključili uređaj.
 - Plava lampica će nekoliko puta trepnuti i zatim se ugasi. Kada se ugasi, uređaj počinje sa snimanjem.
 - **Isključivanje uređaja:**
 - Da biste isključili uređaj, povucite prekidač **na gore**.
 - Crvena lampica će jednom zasvetleti, a zatim će se uređaj ugasi.
 - Prilikom isključivanja uređaj automatski **snima zadnji fajl**.
-

3. Punjenje uređaja:

- Pre punjenja, proverite da li je uređaj **ugašen** (da li je prekidač na ikonici I).
- Uređaj je predviđen za punjenje preko **računara ili laptopa**.
- **Praćenje punjenja je obavezno:**
 - Dok se puni, **crvena lampica treperi**.
 - Kada je baterija puna, **svetli konstantno plavo**.
 - **Odmah isključite uređaj sa punjenja** kada plava lampica zasvetli.
- **Ako plava lampica nastavi da svetli nakon skidanja sa punjenja:**
 - Povežite uređaj ponovo na kratko kako bi plava lampica nestala.

Podešavanje snimača u fajlu FACTORY.TXT

TYP:0	Format audio snimka (0:WAV 1:MP3)
VOR:5	Aktivacija na glas (0: Konstantno snimanje 1- 7: Aktivacija na glas, veći broj znači da će manje snimati bice neosetljiviji)
BIT RATE:4	Kvalitet snimljenog zvuka (0:32Kbit 1:64Kbit 2:128Kbit 3:192Kbit 4:Translate ON 5:512Kbit 6:768Kbit 7:1024Kbit 8:1536Kbit)
GAIN:5	Pojačanje mikrofona (0-7 jačina snimanja što je veći broj to će glasniji snimak biti što znači da će i šum biti glasniji)
SECTION:(300)	(001-999 vreme snimanja, veličina fajla u minutima)
DATE:2022-05-25	Datum (Godina-Mesec-Dan)
TIME:20:09:28	Vreme (Sat:Minut:Seconde)

Kontakt podrška:
 email: sales@spytech.rs
 telefon: +381640501007
 +381640504007