

Uputstvo za korišćenje Prisluškivač GSM 1000



Ovako izgleda kada se kartica pravilno postavlja

Ako želite opis kako pravilno postaviti karticu:

1. Orijentacija kartice:

- Pronađite **zarez ili oznaku** na jednom kraju SIM kartice.
- Postavite karticu tako da oznaka odgovara **odgovarajućem obliku ležišta** u uređaju.

2. Ubacivanje u ležište:

- Postavite karticu sa **čipom okrenutim nadole** (ili prema uputstvu uređaja).
- Lagano gurnite karticu dok ne legne u svoje ležište.

3. Provera:

- Uverite se da je kartica **čvrsto postavljena** i da se ne pomera.
- Pogrešna orijentacija može uzrokovati nepravilno funkcionisanje uređaja.

Napomena: Ako imate ilustraciju ili dodatne detalje o uređaju, možemo ih uključiti za još jasnije uputstvo.

Uputstvo za punjenje uređaja

1. Punjenje baterije:

- Preporučuje se da uređaj puniti **tek kada se baterija potpuno isprazni**.
- Ovo pomaže u održavanju optimalne dugotrajnosti baterije.

2. Održavanje baterije:

- Čak i ako uređaj ne koristite redovno, potrebno je da ga puniti **barem jednom mesečno**.
- Kada se uređaj ne koristi, nakon punjenja ubacite SIM karticu kako bi se baterija postepeno trošila, čime se izbegava degradacija.

3. Formiranje baterije:

- **Formiranje baterije** je proces kojim se baterija priprema za optimalnu efikasnost.
- Postupak formiranja obično podrazumeva punjenje i pražnjenje baterije nekoliko puta prema uputstvu proizvođača.

4. Vreme punjenja:

- Nakon što je baterija formirana, potrebno je **3-4 sata** da se baterija potpuno napuni.

Napomena:

- Koristite isključivo preporučeni punjač za uređaj.
- Ne ostavljajte uređaj na punjaču duže od potrebnog vremena kako biste izbegli pregrevanje ili oštećenje baterije.

O uređaju: Pravilna upotreba i radni modovi

1. SIM kartica:

- Pažljivo umetnite SIM karticu u predviđeno ležište.
- **Upozorenje:** Nepravilno umetanje može dovesti do oštećenja čitača SIM kartice.

2. Punjač:

- Priključite punjač pažljivo u konektor uređaja.
- **Napomena:** Nepravilno rukovanje može uzrokovati lom konektora i otežati punjenje uređaja.

3. Zaštita uređaja:

- Čuvajte uređaj od:
 - **Vlaga i prašina:** Mogu oštetiti unutrašnje komponente.
 - **Ekstremne temperature:** Izbegavajte izlaganje uređaja visokim i niskim temperaturama.
 - **Jaki udarci i padovi:** Mogu izazvati fizička oštećenja.

4. Baterija i SIM kartica:

- Nakon umetanja SIM kartice, uređaj odmah počinje da koristi bateriju.
- **Preporuka:** Umetnite SIM karticu tek nakon što je uređaj u potpunosti napunjen kako biste osigurali maksimalno vreme rada.

Napomena: Redovnim održavanjem i pažljivim rukovanjem produžićete vek trajanja uređaja i obezbediti njegovu optimalnu funkcionalnost.

Radni modovi uređaja

Uređaj nudi dva različita moda rada:

1. Aktivacija pozivom sa mobilnog telefona:

- **Kako funkcioniše:**
 - Uređaj se aktivira kada pozovete **broj SIM kartice** ubačene u uređaj.
- **Upotreba:**
 - Idealan za situacije kada želite ručno da proverite status uređaja ili okruženja.

2. Aktivacija na glas (45 dB):

- **Kako funkcioniše:**
 - Uređaj se automatski aktivira kada detektuje zvuk jačine **iznad 45 dB** (npr. razgovor, glasno kucanje ili buka).
 - Nakon aktivacije, uređaj Vas **poziva na Vaš mobilni telefon**.
- **Napomena:**
 - **SIM kartica u uređaju mora imati dovoljan iznos kredita** za obavljanje poziva.

Napomena:

Prilagodite mod rada u skladu sa potrebama, vodeći računa o uslovima i dostupnosti SIM kartice za optimalnu upotrebu uređaja.

Promena moda rada uređaja

Za promenu moda rada uređaja, pošaljite odgovarajuću **SMS poruku** na broj SIM kartice ubačene u uređaj:

1. Aktivacija na glas:

- **Kako aktivirati:**
 - Pošaljite SMS sa sadržajem **1111**.
 - **Rezultat:**
 - Uređaj se prebacuje u mod rada na glas (aktivira se kada detektuje zvuk iznad 45 dB).
-

2. Ručno pozivanje uređaja:

- **Kako aktivirati:**
 - Pošaljite SMS sa sadržajem **0000**.
 - **Rezultat:**
 - Uređaj prelazi u mod rada za ručno pozivanje, što omogućava da sami zovete uređaj kada želite.
-

Napomena:

- SMS poruke treba slati sa Vašeg mobilnog telefona na broj SIM kartice ubačene u uređaj.
- Uverite se da SIM kartica ima dovoljno kredita za promenu moda i obavljanje poziva.

Mrežni operateri i rad uređaja

1. Kompatibilnost SIM kartica:

- Uređaj je kompatibilan sa **svim SIM karticama** širom sveta, uz nekoliko izuzetaka.

2. Preporuka za izbor SIM kartice:

- Preporučuje se korišćenje SIM kartice sa **brojem koji nije poznat drugim osobama**, kako biste izbegli slučajne pozive na taj broj.

3. Aktivacija nove SIM kartice:

- Ako koristite novu SIM karticu, prvo je potrebno da je aktivirate:
 - Stavite karticu u mobilni telefon.
 - Pozovite operatera kako biste završili proces aktivacije.

4. Signal na lokaciji:

- Za ispravan rad uređaja, potrebno je da lokacija ima **dobar signal mrežnog operatera** čija je SIM kartica ubačena u uređaj.

5. Rešavanje problema sa signalom:

- Ako uređaj ne može da uhvati signal trenutnog operatera:
 - Zamenite karticu karticom drugog mrežnog operatera.

6. Napomena o signalnim problemima:

- Problemi sa signalom su uzrokovani **kvalitetom mreže operatera**, a ne funkcionalnošću uređaja.
 - Ovi problemi **ne podležu garanciji**.
-

Napomena: Uvek testirajte SIM karticu i signal pre korišćenja uređaja kako biste obezbedili optimalnu funkcionalnost.

Kako postići najbolju jasnoću zvuka

1. Postavljanje uređaja:

- **Optimalna pozicija:**
 - Postavite uređaj na visinu od **1 do 1,5 metara** od poda.
 - **Usmeravanje mikrofona:**
 - Mikrofon na uređaju usmerite direktno ka **izvoru zvuka**.
 - **Izbegavajte prepreke:**
 - Nemojte držati uređaj u **zatvorenim prostorima** ili ispod pokrivki, jer to može smanjiti jasnoću zvuka.
-

2. Jačina zvuka:

- Podesite jačinu zvuka na Vašem mobilnom telefonu na **maksimalni nivo** kako biste što bolje čuli zvuk koji uređaj emituje.
-

3. Korišćenje slušalica:

- **Preporuka:**
 - Koristite **slušalice** na telefonu za dodatno poboljšanje kvaliteta zvuka, posebno u bučnim okruženjima.
-

4. Udaljenost od elektronskih uređaja:

- **Izbegavanje smetnji:**
 - Držite uređaj najmanje **1 metar udaljen** od drugih elektronskih uređaja poput:
 - Televizora
 - Zvučnika
 - Ruteru
 - Ovo pomaže da se izbegnu **smetnje i šuštanje u slušalicama**.
-

5. Eliminisanje buke:

- **Smanjenje buke:**
 - Smanjite nivo buke u prostoriji ili postavite uređaj u prostor gde je minimalna buka kako biste osigurali jasnoću snimljenog zvuka.
-

Napomena: Pravilno postavljanje uređaja i eliminisanje smetnji značajno utiču na kvalitet zvuka, čineći ga jasnijim i preciznijim.

Ušteda kredita mobilnog telefona

1. Korišćenje SIM kartica istog operatera:

- Da biste smanjili troškove poziva, koristite **SIM kartice istog operatera** za komunikaciju.
 - Na primer:
 - Ako je u uređaj ubačena **Yettel kartica**, pozive upućujte sa **Yettel broja**.
-

2. Popusti na razgovore:

- Mnogi operateri nude **velike popuste** za razgovore unutar svoje mreže.
 - Iskoristite ove pogodnosti kako biste dodatno uštedeli na troškovima.
-

3. Dodatne informacije:

- Za detalje o:
 - **Trenutnim popustima**
 - **Tarifnim planovima**
 - Kontaktirajte **Call centar svog operatera**, gde ćete dobiti sve potrebne informacije o uštedama i pogodnostima.
-

Napomena: Planirajte pozive u skladu sa ponudama svog operatera kako biste maksimalno optimizovali troškove komunikacije.

- 063 9000 Yettel
- 064 789 MTS

Kontakt podrška:

email: sales@spytech.rs

telefon: +381640501007

+381640504007