

Uputstvo za korišćenje Prisluškivač u produžnom kablu P70

Pravilno postavljanje SIM kartice:



Uputstvo za upotrebu uređaja

1. Otvaranje uređaja:

- Skinite poklopac uređaja kako biste došli do mesta za SIM karticu.

2. Ubacivanje SIM kartice:

- SIM karticu ubacite pažljivo i pravilno prema oznakama.
- Ako karticu ne ubacite pravilno, može doći do oštećenja dela uređaja koji čita karticu.

3. Zaštita uređaja:

- Čuvajte uređaj:
 - **Od vlage i prašine** – mogu uzrokovati kvar.
 - **Od ekstremnih temperatura** – visoke i niske temperature mogu oštetiti uređaj.
 - **Od padova** – jaki udarci mogu trajno oštetiti uređaj.

4. Spremnost uređaja:

- Kada ubacite SIM karticu, uređaj je odmah spreman za rad.

5. Aktivacija uređaja:

- Aktivirajte uređaj tako što ćete sa svog mobilnog telefona pozvati broj kartice koja je ubačena u uređaj.
- Broj kartice možete pronaći na samoj SIM kartici ili u pratećim dokumentima.

Napomena: Uvek pažljivo rukujte uređajem kako biste produžili njegov vek trajanja.

Uputstvo za mrežne operatere i rad uređaja

1. Kompatibilnost sa SIM karticama:

- Uređaj radi sa svim SIM karticama širom sveta, osim u nekoliko retkih izuzetaka.

- Preporuka: Ubacite broj SIM kartice za koji niko ne zna, kako biste izbegli neželjene pozive.

2. Aktivacija nove SIM kartice:

- Pre nego što novu SIM karticu stavite u uređaj, potrebno je da je aktivirate.
- Aktivacija se vrši tako što SIM karticu ubacite u telefon i pozovete korisnički servis Vašeg operatera.

3. Signal i mreža:

- Za pravilno funkcionisanje uređaja, lokacija mora imati dobar signal mrežnog operatera čiju karticu koristite.
- Ako uređaj ne može da uspostavi signal:
 - Probajte sa SIM karticom drugog operatera.
 - Napomena: Problem sa signalom je povezan sa mrežnim operaterom i nije predmet garancije uređaja.

4. Modovi rada uređaja:

Uređaj podržava dva moda rada:

- **1. Aktivacija pozivom:**
 - Pozovite broj kartice ubačene u uređaj sa svog mobilnog telefona.
- **2. Aktivacija na glas:**
 - Uređaj se aktivira automatski ako detektuje zvuk jačine 45 dB ili više.
 - Kada se aktivira, uređaj će Vas pozvati na Vaš mobilni telefon (kartica u uređaju mora imati dovoljno kredita).

5. Promena moda rada:

- Mod rada možete promeniti slanjem SMS poruke na broj kartice ubačene u uređaj:
 - **Za aktivaciju na glas:** Pošaljite poruku sa tekstom 1111.
 - **Za ručno pozivanje uređaja:** Pošaljite poruku sa tekstom 0000.

Napomena: Redovno proveravajte stanje kredita na SIM kartici kako biste osigurali nesmetan rad uređaja.

Kako postići najbolje čujnost uređaja

1. Pronađite optimalnu poziciju za uređaj:

- Postavite uređaj na mesto gde će najbolje hvatati zvuke koje želite da čujete.

2. Pojačajte zvuk na telefonu:

- Na svom mobilnom telefonu povećajte jačinu zvuka zvučnika na maksimum.

3. Koristite slušalice:

- Za još bolju čujnost, priključite slušalice na svoj telefon. One pomažu da bolje čujete čak i tiše zvuke.

4. Eliminirajte buku iz okruženja:

- Ako je moguće, postavite uređaj u prostoriju gde nema buke.

- Ovo će poboljšati kvalitet zvuka i omogućiti jasniji prijem.

Napomena: Uvek proverite poziciju uređaja i prilagodite okruženje kako biste dobili najčistiji zvuk.

Saveti za uštedu kredita na mobilnom telefonu

1. Koristite SIM kartice istog operatera:

- Ako u uređaj ubacite **Yettel SIM karticu**, pozive obavljajte sa **Yettel kartice**.
- Isto važi za sve druge operatere (MTS, A1, i sl.).

2. Iskoristite popuste na razgovore:

- Korišćenjem SIM kartica istog operatera možete ostvariti velike uštede zahvaljujući tarifnim pogodnostima.

3. Za više informacija:

- Kontaktirajte **Call centar svog operatera** da biste saznali više o trenutnim popustima i pogodnostima za razgovore.

Napomena: Ovaj način korišćenja pomaže u smanjenju troškova, posebno ako često koristite uređaj.

Kontakt podrška:

email: sales@spytech.rs

telefon: +381640501007

+381640504007